

Obsah

Představujeme vozidlo Peugeot 306	11
Bezpečnost především!	12
Závady při startování motoru	13
Nouzové startování	14
Výměna kola	15
Hledání netěsností	16
Odtahování vozidla	16
Týdenní kontroly	17
Motorový olej	19
Chladicí kapalina	20
Olej pro posilovač řízení	20
Brzdová kapalina	21
Kapalina pro ostříkovače	21
Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách	22
Nesprávné opotřebení pneumatik	22
Baterie	23
Žárovky a pojistky	23
Stírače	24
Maziva a provozní kapaliny	25
Tlak v pneumatikách (za studena)	25
1A Běžná údržba a opravy - zážehové motory	26
Obsah	26
Technické údaje	27
Plán údržby	29
Údržbářské práce	32
1 Úvod	32
Každých 7 500 km nebo každých 6 měsíců	32
2 Pravidelná údržba	32
Každých 15 000 km nebo každých 12 měsíců	33
4 Kontrola těsností hadic a úniku provozních kapalin ...	33
5 Pérování a řízení - kontrola	34
6 Manžety hnacích hřídelů kol - kontrola	34
7 Kontrola stavu oleje v automatické převodovce	34
Každých 30 000 km	35
8 Kontrola nasycenosti chladicího média klimatizace ...	35
9 Zapalovací svíčky - výměna	35
10 Palivový filtr - výměna (motory s karburátorem)	37
11 Olej v automatické převodovce - výměna - převodovka 4 HP 14	37
12 Zapalování - kontrola	37
13 Volnoběžné otáčky a volnoběžná palivová směs - kontrola a seřízení	38
14 Systém pro řízení složení výfukových zplodin - kontrola	38
15 Klínový řemen - kontrola a výměna	38
16 Spojka - kontrola seřízení/mazání ovládacího mechanismu ..	40
17 Přední brzdové destičky - kontrola	40
18 Ruční brzda - kontrola a seřízení	40
19 Zkušební jízda	40
Každých 60 000 km	41
20 Závěsy a zámky - mazání	41
21 Vložka vzduchového filtru - výměna	41
Každé 2 roky, bez ohledu na počet ujetých kilometrů	42
22 Brzdové čelisti - kontrola	42
23 Zadní brzdové destičky - kontrola	42
24 Kontrola stavu oleje v manuální převodovce	42
25 Palivový filtr - výměna (motory se vstřikováním)	42
26 Rozvodový řemen - výměna	42
27 Chladicí kapalina - výměna	42
28 Brzdová kapalina - výměna	43

1B Běžná údržba a opravy - vznětové motory ...	44
Obsah	44
Technické údaje	45
Plán údržby	46
Údržbářské práce	49
Každých 10 000 km nebo každých 12 měsíců	49
Každých 20 000 km nebo každé 2 roky	53
Každých 60 000 km	60
Každé 2 roky, bez ohledu na počet ujetých kilometrů	63
2A Zážehové motory TU	
- opravy prováděné ve vozidle	65
Obsah	65
Technické údaje	65
1 Všeobecné údaje	67
2 Kompresní tlak - kontrola	67
3 Otvory pro seřízení ventilového rozvodu - všeobecné údaje, použití	68
4 Víko hlavy válců - demontáž a montáž	68
5 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž	68
6 Rozvodový řemen - všeobecné údaje, demontáž a montáž	70
7 Napínací kladka rozvodového řemenu a ozubená kola - demontáž, kontrola a montáž	71
8 Olejové těsnění vačkového hřídele - výměna	72
9 Vůle ventilů - kontrola a seřízení	73
10 Vačkový hřídel a vahadla - demontáž, kontrola a montáž	73
11 Hlava válců - demontáž a montáž	74
12 Olejová vana - demontáž a montáž	76
13 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž	77
14 Olejová těsnění klikového hřídele - výměna	77
15 Setrvačnick - demontáž, kontrola a montáž	77
16 Pružná uložení motoru a převodovky - kontrola a výměna	78
2B Zážehové motory XU	
- opravy prováděné ve vozidle	79
Obsah	79
Technické údaje	79
1 Všeobecné údaje	83
2 Kompresní tlak - kontrola	83
3 Otvory pro seřízení ventilového rozvodu - všeobecné údaje, použití	83
4 Víko hlavy válců - demontáž a montáž	84
5 Řemenice klikového hřídele - demontáž a montáž	85
6 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž	85
7 Rozvodový řemen (osmiventilové modely) - všeobecné údaje, demontáž a montáž	86
8 Rozvodový řemen (16V modely) - obecné informace, demontáž, montáž	87
9 Napínák a řemenice rozvodového řemenu - demontáž, kontrola a montáž	90
10 Olejové těsnění vačkového hřídele - výměna	92
11 Vačkový hřídel a zdvihátka ventilů - demontáž, kontrola a montáž	93
12 Vůle ventilů - kontrola a seřízení (motory 8V)	94
13 Hlava válců - demontáž a montáž	94
14 Olejová vana - demontáž a montáž	97
15 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž	97
16 Chladič oleje - demontáž a montáž	98
17 Olejová těsnění klikového hřídele - výměna	98
18 Setrvačnick/přítlačný kotouč - demontáž, kontrola a montáž	98
19 Pružná uložení motoru a převodovky - kontrola a výměna	99

2C Vznětové motory 1,8 a 1,9 I XUD**- opravy prováděné ve vozidle 100**

Obsah	100
Technické údaje	100
1 Všeobecné údaje	102
2 Kompresní tlak a těsnost pístních kroužků - kontrola	102
3 Otvory pro seřízení ventilového rozvodu - všeobecné údaje, použití	103
4 Víko hlavy válců - demontáž a montáž	103
5 Řemenice klikového hřídele - demontáž a montáž ..	104
6 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž ...	104
7 Rozvodový řemen - demontáž, kontrola a montáž ..	104
8 Ozubená kola rozvodového řemenu - demontáž a montáž	105
9 Právě uložení motoru a napínací kladka rozvodového řemenu - demontáž a montáž	107
10 Vodicí kladka rozvodového řemenu - demontáž a montáž	108
11 Váčkový hřídel a zdvihátka ventilů - demontáž, kontrola a montáž	108
12 Vůle ventilů - kontrola a seřízení	109
13 Hlava válců - demontáž a montáž	110
14 Olejová vana - demontáž a montáž	112
15 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž	112
16 Olejová těsnění - výměna	112
17 Snímače hladiny, teploty a tlaku oleje - všeobecné údaje	113
18 Setrvačnick - demontáž, kontrola a montáž	113
19 Chladič oleje - demontáž a montáž	113
20 Uložení motoru a převodovky - kontrola a výměna ..	113

2D Dieselové motory 1,9 a 2,0 DW opravy**prováděné ve vozidle 114**

Obsah	114
Technické údaje	114
1 Všeobecné údaje	116
2 Měření komprese a zkoušky těsnosti - popis	117
3 Soustava motoru/časovací otvory ventilů - obecné informace a použití	117
4 Víko ventilů - demontáž a montáž	119
5 Řemenice klikového hřídele - demontáž a montáž ..	120
6 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž ...	120
7 Rozvodový řemen - obecné informace, demontáž a montáž	121
8 Řemenice rozvodového řemenu a vodicí/napínací kladky - demontáž, kontrola a montáž	123
9 Olejové těsnění váčkového hřídele - výměna	125
10 Váčkový hřídel a zdvihátka ventilů - demontáž, kontrola a montáž	126
11 Ventilové vůle - kontrola a seřízení	128
12 Hlava válců - demontáž a montáž	129
13 Olejová vana - demontáž a montáž	133
14 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž	134
15 Chladič oleje - demontáž, kontrola a montáž	135
16 Olejové těsnění klikového hřídele - výměna	135
17 Setrvačnick - demontáž, kontrola a montáž	136
18 Uložení motoru /převodovky - kontrola a výměna	136

2E Rozebrání a generální oprava motoru 138

Obsah	138
Technické údaje	138
1 Všeobecné údaje	141
2 Generální oprava motoru - všeobecné údaje	141
3 Motor s převodovkou - příprava k demontáži a bezpečnostní opatření	142
4 Motor a mechanická převodovka - demontáž, oddělení a montáž	142

5 Motor a automatická převodovka - demontáž, oddělení a montáž	144
6 Generální oprava motoru - rozebrání	145
7 Hlava válců - rozebrání	146
8 Hlava válců a ventily - čištění a kontrola	147
9 Hlava válců - sestavení	148
10 Písty a ojnice - demontáž	148
11 Klikový hřídel - demontáž	149
12 Blok válců/kliková skříň - čištění a kontrola	149
13 Písty a ojnice - kontrola	151
14 Klikový hřídel - kontrola	152
15 Hlavní ložiska klikového hřídele, velká ojnicí ložiska - kontrola	152
16 Generální oprava motoru - sestavení	153
17 Pístní kroužky - montáž	153
18 Klikový hřídel - montáž a kontrola provozní vůle hlavních ložisek	154
19 Písty a ojnice - montáž a kontrola vůle velkých ojnicích ložisek	158
20 První start motoru po generální opravě	160

3 Chlazení motoru, topení a větrání 161

Obsah	161
Technické údaje	161
1 Všeobecné údaje a opatření	162
2 Hadice chladicího systému - odpojení a výměna	162
3 Chladič - demontáž a montáž	163
4 Termostat - demontáž, kontrola a montáž	164
5 Ventilátor(y) u chladiče - kontrola, demontáž a montáž	164
6 Spínače a snímače chladicího systému - kontrola, demontáž a montáž	165
7 Čerpadlo chladicí kapaliny - demontáž a montáž	166
8 Termostat/těleso palivového filtru - (diesel 1,8 a 1,9 l)	166
9 Topení a větrání - všeobecné údaje	167
10 Součásti systému topení a větrání - demontáž a montáž	167
11 Klimatizace - všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	169
12 Součásti systému klimatizace - demontáž a montáž ...	170

4A Palivová a výfuková soustava**- motory s karburátorem 171**

Obsah	171
Technické údaje	171
1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	172
2 Vzduchový filtr - demontáž a montáž	172
3 Systém pro řízení teploty nasávaného vzduchu - všeobecné údaje a výměna dílů	173
4 Palivové čerpadlo - kontrola, demontáž a montáž ...	173
5 Palivoměr - demontáž a montáž	174
6 Palivová nádrž - demontáž a montáž	175
7 Táhlo plynu - demontáž, seřízení a montáž	175
8 Pedál plynu - demontáž a montáž	176
9 Táhlo sytiče - demontáž, montáž a seřízení	176
10 Karburátor - všeobecné údaje	177
11 Karburátor - demontáž a montáž	177
12 Karburátor - diagnostika poruch, rozebrání a seřízení	178
13 Koleno sání - demontáž a montáž	179
14 Koleno výfuku - demontáž a montáž	179
15 Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž	180

4B Palivová a výfuková soustava - zážehové**motory s jednobodovým vstřikováním 181**

Obsah	181
Technické údaje	181
1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	182
2 Vzduchový filtr a sací kanály - demontáž a montáž	182
3 Systém pro řízení teploty nasávaného vzduchu - všeobecné údaje a výměna součástí	182
4 Táhlo plynu - demontáž, montáž a seřízení	182
5 Pedál plynu - demontáž a montáž	182
6 Vstřikovací systém - všeobecné údaje	182
7 Palivová soustava - vypuštění přetlaku	183
8 Palivové čerpadlo - demontáž a montáž	183
9 Palivoměr - demontáž a montáž	184
10 Palivová nádrž - demontáž a montáž	184
11 Těleso škrticí klapky - demontáž a montáž	184
12 Vstřikovací systém - kontrola a seřízení	184
13 Součásti vstřikovacího systému Bosch Monopoint - demontáž a montáž	185
14 Součásti vstřikovacího systému Magneti Marelli - demontáž a montáž	186
15 Koleno sání a výfuku - demontáž a montáž	187
16 Koleno výfuku - demontáž a montáž	187
17 Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž	188

4C Palivová a výfuková soustava - zážehové**motory s vícebodovým vstřikováním 189**

Obsah	189
Technické údaje	189
1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	190
2 Vzduchový filtr a sací kanály - demontáž a montáž	190
3 Táhlo plynu - demontáž, montáž a seřízení	191
4 Pedál plynu - demontáž a montáž	191
5 Vstřikovací systém - všeobecné údaje	191
6 Palivová soustava - vypuštění přetlaku a natlakování	191
7 Palivové čerpadlo - demontáž a montáž	192
8 Palivoměr - demontáž a montáž	192
9 Palivová nádrž - demontáž a montáž	192
10 Vstřikovací systém - kontrola a seřízení	192
11 Těleso škrticí klapky - demontáž a montáž	193
12 Součásti vstřikovacího systému Bosch Motronic - demontáž a montáž	193
13 Součásti vstřikovacího systému Magneti Marelli - demontáž a montáž	197
14 Sací potrubí - demontáž a montáž	199
15 Sběrné potrubí výfuku - demontáž a montáž	200
16 Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž	201

4D Palivová a výfuková soustava 203**- vznětové motory 1,8 a 1,9 l XUD 203**

Obsah	203
Technické údaje	203
1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	205
2 Palivová soustava - zaplnění a odvzdušnění	205
3 Maximální otáčky - kontrola a seřízení	206
4 Termosnímač pro zvyšování volnoběžných otáček - demontáž, montáž a seřízení	206
5 Vypínací magnetický palivový ventil - popis, demontáž a montáž	207
6 Vstřikovací čerpadlo - demontáž a montáž	208
7 Načasování vstřikovacího čerpadla - kontrolní metody a seřízení	210
8 Načasování vstřikovacího čerpadla (Lucas)	210
- kontrola a seřízení	210

9 Načasování vstřikovacího čerpadla (Bosch)

- kontrola a seřízení	211
10 Vstřikovací trysky - kontrola, demontáž a montáž	211
11 Táhlo plynu - demontáž, montáž a seřízení	212
12 Pedál plynu - demontáž a montáž	213
13 Palivoměr - demontáž a montáž	213
14 Sací sito v palivové nádrži - demontáž a montáž	213
15 Palivová nádrž - demontáž a montáž	214
16 Koleno sání a výfuku - demontáž a montáž	214
17 Turbodmychadlo - popis a bezpečnostní opatření	214
18 Turbodmychadlo - demontáž a montáž	215
19 Turbodmychadlo - kontrola a oprava	216
20 Chladič stlačeného vzduchu (intercooler) - demontáž a montáž	216
21 Vzduchový filtr a příslušenství - demontáž a montáž	217
22 Výfuková soustava - všeobecné údaje, demontáž a montáž součástí	217

4E Palivová a výfuková soustava**- vznětové motory 1,9 a 2,0 l DW 218**

Obsah	218
Technické údaje	218
1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	219
2 Montáž vzduchového filtru a sací potrubí - demontáž a montáž	222
3 Táhlo plynu - demontáž, montáž a seřízení	223
4 Plynový pedál - demontáž a montáž	224
5 Palivová soustava - naplnění a odvzdušnění	224
6 Dopravní palivové čerpadlo (motor 2,0 l) - demontáž a montáž	224
7 Čidlo množství paliva - demontáž a montáž	224
8 Palivová nádrž - demontáž a montáž	224
9 Maximální otáčky - kontrola a seřízení	225
10 Termostatické čidlo zvýšeného volnoběhu (motor 1,9 l) - demontáž, montáž a seřízení	225
11 Elektrické součásti systému vstřikování - demontáž a montáž	226
12 Palivové vstřikovací čerpadlo - demontáž a montáž	229
13 Časování vstřikování - kontrola a seřízení	230
14 Vstřikovače paliva - demontáž a montáž	231
15 Palivové potrubí (motor 2,0 l) - demontáž a montáž	232
16 Chladič paliva (motor 2,0 l) - demontáž a montáž	233
17 Turbodmychadlo - demontáž a montáž	233
18 Sací potrubí - demontáž a montáž	234
19 Výfukové potrubí - demontáž a montáž	235
20 Výfukový systém - všeobecné informace, demontáž a montáž	235

4F Systémy pro řízení složení spalín 236

Obsah	236
1 Všeobecné údaje	236
2 Systémy řízení složení spalín (benzín) - kontrola a výměna součástí	237
3 Systémy řízení složení spalín (diesel) - kontrola a výměna součástí	238
4 Katalyzátor - všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	238

5A Startér a dobíjení 240

Obsah	240
Technické údaje	240
1 Všeobecné údaje a opatření	240
2 Hledání závad v elektrické instalaci - všeobecné údaje	241
3 Baterie - kontrola a dobíjení	241
4 Baterie - demontáž a montáž	241
5 Systém dobíjení - kontrola	242
6 Hnací řemen alternátoru - demontáž, montáž a napnutí	242

7	Alternátor - demontáž a montáž	242	10	Elektronické součásti převodovky AL4 - demontáž a montáž	271
8	Alternátor - kontrola a oprava	243	11	Automatická převodovka - demontáž a montáž	272
9	Startér - kontrola	243	12	Automatická převodovka - vypouštění a doplnění ...	274
10	Startér - demontáž a montáž	243	13	Oprava automatické převodovky - obecné informace	274
11	Startér - kontrola a oprava	243	8 Hnací hřídele kol	276	
12	Spínač zapalování - demontáž a montáž	243	Obsah	276	
13	Spínač kontrolky tlaku oleje - demontáž a montáž ..	243	Technické údaje	276	
14	Snímač stavu oleje - demontáž a montáž	244	1	Všeobecné údaje	276
15	Snímač teploty oleje - demontáž a montáž	244	2	Hnací hřídele kol - demontáž a montáž	276
5B Zapalování	245		3	Manžety hnacích hřídelů - výměna	278
Obsah	245		4	Hnací hřídele kol - kontrola	280
Technické údaje	245		5	Středové ložisko pravého hnacího hřídele - výměna	281
1	Všeobecné údaje	246	9 Brzdy	282	
2	Zapalování - kontrola funkce	246	Obsah	282	
3	Zapalovací cívka - demontáž, kontrola a montáž	248	Technické údaje	282	
4	Rozdělovač (motory s karburátorem) - demontáž a montáž	249	1	Všeobecné údaje	283
5	Zesilovací jednotka zapalování (motory s karburátorem) - demontáž a montáž	249	2	Odvzdušnění brzd	283
6	Zapalování - kontrola a seřízení	249	3	Brzdová potrubí a brzdové hadičky - výměna	285
5C Žhavení (vznětové motory)	251		4	Přední brzdové destičky - výměna	285
Obsah	251		5	Zadní brzdové destičky - výměna	288
Technické údaje	251		6	Brzdové čelisti - výměna	289
1	Všeobecné údaje	251	7	Přední brzdový kotouč - kontrola, demontáž a montáž	291
2	Žhavicí svíčky - demontáž, kontrola a montáž	252	8	Zadní brzdový kotouč - kontrola, demontáž a montáž	292
3	Řídicí jednotka systému předehřívání - demontáž a montáž	253	9	Zadní brzdový buben - demontáž, kontrola a montáž	292
6 Spojka	254		10	Přední brzdový třmen - demontáž, oprava a montáž	293
Obsah	254		11	Zadní brzdový třmen - demontáž, oprava a montáž	294
Technické údaje	254		12	Brzdový váleček zadního kola - demontáž a montáž ..	295
1	Všeobecné údaje	254	13	Hlavní brzdový válec - demontáž, oprava a montáž	295
2	Spojka - seřízení	255	14	Brzdový pedál - demontáž a montáž	296
3	Táhlo spojky - demontáž a montáž	255	15	Podtlakový posilovač brzd - kontrola, demontáž a montáž	296
4	Pedál spojky - demontáž a montáž	256	16	Ventil podtlakového posilovače brzd - kontrola, demontáž a montáž	297
5	Spojka - demontáž, kontrola a montáž	256	17	Ruční brzda - seřízení	297
6	Vysouvací mechanismus spojky - demontáž, kontrola a montáž	257	18	Páka ruční brzdy - demontáž a montáž	297
7A Manuální převodovka	258		19	Táhla ruční brzdy - demontáž a montáž	298
Obsah	258		20	Zátěžové regulační ventily zadních brzd - demontáž a montáž	298
Technické údaje	258		21	Spínač brzdových světel - demontáž, montáž a seřízení	298
1	Všeobecné údaje	259	22	ABS (protiblokovací brzdový systém) - popis	298
2	Převodový olej - vypuštění a plnění	259	23	ABS - demontáž a montáž součástí	299
3	Řídicí soutyčí - všeobecné údaje a seřízení	259	24	Podtlakové čerpadlo posilovače brzd (pouze diesel) - demontáž a montáž	301
4	Řídicí soutyčí - demontáž a montáž	260	25	Podtlakové čerpadlo posilovače brzd (pouze diesel) - kontrola a oprava	301
5	Olejevá těsnění převodovky - výměna	261	10 Pérování a řízení	302	
6	Spínač zpětných světel - demontáž, kontrola a montáž	262	Obsah	302	
7	Náhon tachometru - demontáž a montáž	263	Technické údaje	302	
8	Převodovka - demontáž a montáž	263	1	Všeobecné údaje	303
9	Generální oprava a rozebrání převodovky - všeobecné údaje	265	2	Přední rejdový čep - demontáž a montáž	303
7B Automatická převodovka	266		3	Ložisko předního kola - výměna	305
Obsah	266		4	Přední tlumič pérování - demontáž a montáž	305
Technické údaje	266		5	Přední tlumič pérování - rozebrání	306
1	Všeobecné údaje	267	6	Spodní rameno přední nápravy - demontáž, rozebrání a montáž	306
2	Táhlo řazení - seřízení	268	7	Kulový čep spodního ramena přední nápravy - demontáž a montáž	306
3	Táhlo řazení - demontáž a montáž	268	8	Stabilizátor přední nápravy - demontáž a montáž ...	307
4	Táhlo kick-downu (převodovka 4 HP 14) - seřízení .	269	9	Spojovací páka předního stabilizátoru - demontáž a montáž	307
5	Táhlo kick-downu (převodovka 4 HP 14) - výměna .	269			
6	Náhon tachometru - demontáž a montáž	269			
7	Olejevá těsnění převodovky - výměna	269			
8	Chladič oleje - demontáž a montáž	270			
9	Blokovací spínač startéru/spínač zpětných světel (4HP14) - demontáž, kontrola a montáž	270			

10 Pomocný rám přední nápravy - demontáž a montáž	307	12 Elektrická instalace	345
11 Náboj zadního kola - demontáž a montáž	308	Obsah	345
12 Ložisko zadního kola - výměna	309	Technické údaje	345
13 Součásti zadní nápravy - všeobecné údaje	310	Všeobecně	345
14 Zadní tlumič pérování		Pojistky - modely do dubna 1997	345
- demontáž, kontrola a montáž	310	Pojistky - modely od dubna 1997 do srpna 2000	347
15 Zadní náprava - demontáž a montáž	311	Modely od srpna 2000	349
16 Světlá výška vozidla - kontrola	311	Žárovky	350
17 Volant - demontáž a montáž	311	1 Všeobecné údaje a bezpečnostní opatření	350
18 Sloupek volantu - demontáž, kontrola a montáž	312	2 Hledání poruch v elektrické instalaci	350
19 Spínač zapalování/záмок volantu		3 Pojistky a relé - všeobecné údaje	351
- demontáž a montáž	313	4 Spínače - demontáž a montáž	352
20 Převodka řízení - demontáž, rozebrání a montáž	313	5 Žárovky vnějšího osvětlení - výměna	355
21 Manžety převodky řízení - výměna	314	6 Žárovky vnitřního osvětlení - výměna	359
22 Posilovač řízení - odvzdušnění	314	7 Vnější osvětlení - demontáž a montáž	360
23 Čerpadlo posilovače řízení - demontáž a montáž	314	8 Seřízení světlometů	362
24 Vnější kulový čep řídící tyče - demontáž a montáž	315	9 Přístrojová deska - demontáž a montáž	362
25 Řídící tyč - demontáž a montáž	315	10 Součásti přístrojové desky - demontáž a montáž	363
26 Geometrie podvozku - všeobecné údaje	315	11 Hodiny - demontáž a montáž	363
11 Karoserie	317	12 Zapalovač cigaret - demontáž a montáž	363
Obsah	317	13 Bzučák nevypnutých světel - všeobecné údaje	363
Technické údaje	317	14 Klakson - demontáž a montáž	363
1 Všeobecné údaje	317	15 Náhon tachometru - demontáž a montáž	364
2 Karoserie a rám - údržba	317	16 Raménka stíračů - demontáž a montáž	364
3 Čalounění a koberce - údržba	318	17 Přední stírače - demontáž a montáž součástí	364
4 Oprava malých poškození karoserie	318	18 Motor zadního stírače - demontáž a montáž	365
5 Velká poškození karoserie - oprava	319	19 Ostřikovače - demontáž a montáž součástí	367
6 Přední nárazník - demontáž a montáž	320	20 Rádio - demontáž a montáž	367
7 Zadní nárazník - demontáž a montáž	320	21 Reprodukory - demontáž a montáž	368
8 Kapota motoru - demontáž, montáž a seřízení	322	22 Anténa rádia - demontáž a montáž	368
9 Odemykací táhlo kapoty motoru		23 Alarm a immobilizér - všeobecné údaje	368
- demontáž a montáž	322	24 Airbag - všeobecné údaje a opatření, deaktivace	369
10 Zámek kapoty motoru - demontáž a montáž	322	25 Airbag - demontáž a montáž součástí	370
11 Dveře - demontáž, seřízení a montáž	323	Schémat a zapojení	371
12 Vnitřní obložení dveří - demontáž a montáž	323	Rozměry a hmotnosti	399
13 Kličky a zámky dveří - demontáž a montáž	326	Převody jednotek	400
14 Stahovací mechanismus okna dveří		Nákup náhradních dílů	401
- demontáž a montáž	328	Identifikace vozidla	401
15 Výklopná záď a její vzpěry (modely hatchback)		Všeobecné pracovní postupy	402
- demontáž a montáž	329	Zvedání a podepření vozidla	403
16 Výklopná záď a její vzpěry (modely kombi)		Odpojení baterie	403
- demontáž a montáž	330	Nářadí a vybavení	404
17 Zámek výklopné záď (modely hatchback a kombi)		Kontroly důležitých celků vozidla	407
- demontáž a montáž	331	Kontroly prováděné ze sedadla řidiče	407
18 Víko zavazadlového prostoru a jeho vzpěry		Kontroly prováděné u vozidla stojícího na kolech	408
(modely sedan) - demontáž a montáž	332	Kontroly prováděné po vyzvednutí vozidla	409
19 Zámek víka zavazadlového prostoru		Kontrola výfukové soustavy	410
(modely sedan) - demontáž a montáž	332	Tabulky poruch	411
20 Otevírací táhlo víčka palivové nádrže		Motor	412
- demontáž a montáž	333	Chladicí systém	414
21 Součásti centrálního zamykání		Palivová a výfuková soustava	414
- demontáž a montáž	333	Spojka	414
22 Součásti elektrického stahovacího mechanismu		Manuální převodovka	415
okna dveří - výměna	334	Automatická převodovka	415
23 Elektrická zpětná zrcátka a příslušenství		Hnací hřídele kol	415
- demontáž a montáž	334	Brzdy	415
24 Čelní okno, zadní okno a ostatní pevná okna		Pérování a řízení	416
- demontáž a montáž	335	Elektrická instalace	417
25 Zadní boční okno (třídveřové modely)		Slovník technických pojmů	418
- demontáž a montáž	335		
26 Střešní okno - všeobecné údaje	335		
27 Vnější díly karoserie - demontáž a montáž	335		
28 Sedadla - demontáž a montáž	336		
29 Bezpečnostní pásy - údržba, demontáž a montáž	337		
30 Vnitřní obložení - demontáž a montáž	338		
31 Středová konzola palubní desky			
- demontáž a montáž	340		
32 Palubní deska - demontáž a montáž	341		